

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/access-point-tp-link-ac1900-ap500-p-12816.html>



Access Point TP-Link AC1900 AP500

Cena brutto	1 127,14 zł
Cena netto	916,37 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13803
Producent	TP-Link

Opis produktu

Bezprzewodowy, gigabitowy punkt dostępowy, AC1900 AP500

- Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 600Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz sieci o prędkości 1300Mb/s w paśmie 5GHz
- Trzy dwupasmowe, odłączalne anteny zewnętrzne zapewniające duży zasięg sieci bezprzewodowej
- Technologia kształtowania wiązki zapewniająca wysoką stabilność połączeń
- Gigabitowy port Ethernet pozwala na najszybsze dostępne połączenie dla urządzeń przewodowych
- Dwurdzeniowy procesor o prędkości 1GHz zapewniający wydajną, jednoczesną obsługę wielu połączeń
- Wiele trybów działania - AP, Klient, Wzmacniacz i Multi-SSID

CECHY SPRZĘTOWE

Porty	1 port Ethernet 10/100/1000Mb/s (RJ45)
Przyciski	WPS, Reset, Wyłącznik, Wyłącznik diod
Antena	Trzy odłączalne dwupasmowe anteny zewnętrzne
Zasilanie	12V/2,5A
Wymiary (S x G x W)	242 X 162 X 44mm (9,5 X 6,4 X 1,7 cala)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11a/ac, IEEE 802.11b/g/n
Częstotliwość pracy	2,4GHz i 5GHz(11ac)
Prędkość transmisji	5GHz: do 1300Mb/s 2,4GHz: do 600Mb/s
Czułość odbiornika	2,4GHz: 11g 54M: -76dBm@10% PER 11n HT20 MCS7: -73dBm@10% PER 11n HT40 MCS7: -71dBm@10% PER 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm@10% PER 11a 54Mbps: -75dBm@10% PER 11ac HT20 MCS8: -66dBm@10% PER 11ac HT40 MCS9: -62dBm@10% PER 11ac HT80 MCS9: -59dBm@10% PER
Tryby pracy bezprzewodowej	Punkt dostępowy (AP), Klient, Wzmacniacz, Multi-SSID
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Statystyki połączenia bezprzewodowego, Tryb Boost (Jedna sieć łączona 2,4G/5G), kontrola diod LED, logowanie domenowe
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128 bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Moc transmisji CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm

INNE

Certyfikaty

Zawartość opakowania

AP500
Kabel Ethernet
3 anteny
Instrukcja szybkiej instalacji
Zasilacz
Podstawka montażowa

Wymagania systemowe

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy:
0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza:
10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:
5%~90%, niekondensująca

Certifications

CE, FCC, RoHS