


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-kontroli-dostepu-acco-nt-p-6503.html>



Centrala kontroli dostępu ACCO-NT

Cena brutto **1 916,40 zł**

Cena netto **1 558,05 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **06801**

Producent **Satel**

Opis produktu

Centrala systemu kontroli dostępu, pracująca w systemie **ACCO NET**. ACCO-NT charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością (np. harmonogramy czasowe), ma możliwość współpracy z innymi systemami zewnętrznymi i obsługuje do **255 modułów kontroli dostępu**. Ze względu na swoje możliwości, jest doskonałym wyborem do realizacji zaawansowanych i bardzo rozbudowanych systemów KD - System ACCO NET świetnie sprawdza się w dużych firmach, zatrudniających nawet kilka tysięcy osób.

Parametry techniczne:

- Typ urządzenia: **Centrala**
- Ilość użytkowników: **8000**
- Pamięć zdarzeń: **1000000**
- Wyjścia funkcyjne: **TAK**
- Ilość harmonogramów: **256**
- Temperatura pracy: **-10...+55 °C**
- Napięcie zasilania: **12V DC**
- Pobór prądu: **max 125 mA**
- Wymiary: **150 x 68 mm**
- Waga: **86 g**
- Gwarancja producenta: **24 miesiące**

ACCO-NT - Centrala systemu kontroli dostępu ACCO NET. Obsługuje do **255 modułów kontroli dostępu** serii ACCO, umożliwiającą realizację bardzo rozbudowanego systemu (max. 255 stref). Może współpracować z systemami PPOŻ i systemami alarmowymi Satel oraz posiada funkcję harmonogramów czasowych.

ACCO NET

Olbrzymie rozmiary systemu

System kontroli dostępu ACCO NET został zaprojektowany z myślą o bardzo dużych obiektach, takich jak np. biurowce, zakłady produkcyjne lub huty - Może się składać z praktycznie dowolnej ilości central ACCO-NT. Ilość obsługiwanych central w jednym obiekcie jest ograniczona jedynie przez wydajność serwera. ACCO NET umożliwia obsługę do **65 tysięcy indywidualnych użytkowników**. Czyli mniej więcej tyle, ile wynosi populacja średniej wielkości miasta.

Współpracujące moduły

Stwórz rozbudowany system kontroli dostępu



Centrala jest w stanie obsłużyć do **255 modułów kontroli dostępu**, podłączonych przy pomocy **2 magistral RS-485**. Na bazie modułów możliwe jest utworzenie 255 stref. ACCONT posiada również 16 ścieżek przejść, z których każda może zawierać do 16 indywidualnych stref. Współpracujące moduły:

- ACCO-KP
- ACCO-KPWG
- ACCO-KP-PS
- ACCO-KPWG-PS

Wejścia/wyjścia przekaźnikowe

Współpraca z innymi systemami

Prezentowany model został również wyposażony w **8 wejść i 8 wyjść programowalnych typu NO/NC**. Umożliwiają one integrację systemu kontroli dostępu z innymi systemami, np.:

- Systemem PPOŻ - Gdy uruchomi się alarm pożarowy, centrala ACCO NT odblokuje wszystkie strefy znajdujące się na drodze ewakuacyjnej
- System alarmowy - Po uruchomieniu alarmu zostaną zablokowane wszystkie kluczowe strefy, utrudniając włamywaczom poruszanie się po obiekcie

Centrala posiada również **2 wyjścia wysokoprądowe 12V DC / 0.5 A**, umożliwiające zasilanie urządzeń zewnętrznych, takich jak np. sygnalizatory.

Obsługa ekspanderów

Rozbuduj system o dodatkowe urządzenia

ACCO-NT posiada wejście na magistralę ekspanderów, umożliwiającą podłączenie **32 dodatkowych ekspanderów adresowanych**. Współpracujące ekspandery:

- INT-E - Ekspander wejść
- INT-O - Ekspander wyjść
- INT-PP - Ekspander wejść i wyjść
- INT-RX-S - Ekspander obsługi pilotów 433 MHz

Harmonogramy czasowe

Parametry pracy dostosowane do dnia i godziny

Centrala ma możliwość ustawienia tzw. harmonogramów czasowych - Zmieniają parametry pracy systemu kontroli dostępu, w zależności od dnia tygodnia i godziny. Przykładowo odblokowują wejście do firmy w godzinach otwarcia, dzięki czemu każdy może wejść do środka. W czasie weekendu lub po godzinach pracy, drzwi zostają zablokowane i otworzyć je mogą tylko użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Schematy czasowe:

- 256 kalendarzy dostępu
- 256 harmonogramów tygodniowych
- 256 schematów dziennych
- 256 ramek czasowych

Kieszonka na kartę SD

Wymienna pamięć

ACCO NT posiada kieszeń SD, umożliwiającą podłączenia kart typu **microSD** i **microSDHC**. Na karcie są przechowywane dane



konfiguracyjne systemy ACCO NET i zapisywane są zdarzenia pobrane z modułów kontroli dostępu - Pamięć do miliona zdarzeń, po 100 tysięcy z pojedynczego modułu kontroli dostępu.

Programowanie

Konfiguracja z poziomu komputera

Programowanie centrali odbywa się z poziomu komputera:

- **Lokalne** - Komputer z aplikacją ACCO-NT Conf jest podłączony bezpośrednio do centrali przez gniazdo USB
- **Zdalne** - Komputer z aplikacją ACCO Soft, umożliwia zmianę ustawień przez sieć Ethernet

Sygnalizacja pracy

Kontroluj pracę systemu

Diodowa sygnalizacja pracy informuje o stanie poszczególnych modułów:

- **LD1**
 - Miga - Komunikacja z modułami kontroli dostępu na magistrali 1 jest prawidłowa
 - Nie świeci - Brak komunikacji z modułami podłączonymi do 1 magistrali
- **LD2**
 - Miga - Komunikacja z modułami kontroli dostępu na magistrali 2 jest prawidłowa
 - Nie świeci - Brak komunikacji z modułami podłączonymi do 2 magistrali
- **LD3**
 - Miga - Komunikacja z komputerem jest prawidłowa
 - Nie świeci - Brak komunikacji z komputerem
- **LD4**
 - Miga - Komunikacja z ACCO Serverem odbywa się prawidłowo
 - Nie świeci - Brak komunikacji z ACCO Serverem
- **LD8**
 - Świeci - Zasilanie
 - Nie świeci - Brak zasilania

- **SD**

- Świeci - Zamontowana karta SD
- Miga - Zapis lub odczyt danych z karty SD
- Nie świeci - Brak karty SD lub karta uszkodzona