

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/akumulator-litowo-jonowy-green-cell-18v-6ah-makita-p-16001.html>

## Akumulator litowo-jonowy Green Cell 18V 6Ah Makita

Cena brutto	<b>637,39 zł</b>
Cena netto	<b>518,20 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17500</b>

### Opis produktu

## Oryginalna bateria Green Cell

### do Makita **BL1830 BL1860 194204-5 18V 6,0 Ah**

Perfekcyjnie kompatybilny akumulator wykonany z wysokiej jakości materiałów, zawierający ogniwa Green Cell o dużej gęstości. Każda bateria jest modelem dedykowanym do konkretnego modelu narzędzia i zaprojektowanym z dbałością o najmniejsze szczegóły.

- wydajne ogniwa Green Cell
- idealnie kompatybilna z Twoim sprzętem
- bateria o jakości oryginału
- dokładne wykończenie
- świeżo wyprodukowana

## Wysoka wytrzymałość

Green Cell to akumulator wprost z linii produkcyjnej. Wszystkie nasze baterie pochodzą z zaawansowanych technologicznie fabryk i podlegają rygorystycznej kontroli jakości. Dzięki zastosowaniu wysoce wydajnych ogniw, akumulatory Green Cell cechują się długim czasem pracy oraz żywotnością. Do budowy akumulatora użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na upadki czy zarysowania, a szczelna konstrukcja pozwala na pracę w bardzo trudnych warunkach.

## Stuprocentowa kompatybilność

Idealne odwzorowanie modeli oryginalnych sprawia, że baterie Green Cell gwarantują stabilną i bezpieczną pracę sprzętu. Posiadamy kompletne i sprawdzone listy kompatybilności, dzięki czemu masz pewność, że produkt będzie pasował do Twojego narzędzia.



## Jakość poparta doświadczeniem

Solidność baterii Green Cell to rezultat wielu lat pracy z technologią litowo-jonową. Od niemal 5 lat dostarczamy wysokiej jakości baterie do klientów w Polsce i na świecie. Dzięki wiedzy, którą nabyliśmy, jesteśmy w stanie zapewniać profesjonalną pomoc i służyć radą zarówno przed, jak i po sprzedaży.

## O bateriach wiemy wszystko

W przypadku jakichkolwiek kłopotów w ekspresowym tempie rozwiązujemy problemy i służymy radą. Każda bateria posiada roczną gwarancję oraz miesiąc gwarancji door to door.

Zastępuje modele

LXT400 194204-5 194205-3 194230-4 194288-3 194309-1 194428-3 194513-2 195323-0 195324-8 196401-9 BL1815 BL1815 B BL1830 BL1830-2 BL1830B BL1835 BL1840 BL1840B BL1850 BL1850B

Kompatybilny z modelami

Makita XWT06Z

Makita BBO180

Makita BBO180Z

Makita BCF201

Makita BCF201Z

Makita BCF201ZW

Makita BCG180RF

Makita BCG180Z

Makita BCL180

Makita BCL180F

Makita BCL180W

Makita BCL180Z

Makita BCL180ZW

Makita BCL182

Makita BCL182Z

Makita BCS550

Makita BCS550F

Makita BCS550RFE

Makita BCS550Z

Makita BDA350

Makita BDA350F

Makita BDA350RFE

Makita BDA350Z

Makita BDA351  
Makita BDA351RFE  
Makita BDA351Z  
Makita BDF450  
Makita BDF451  
Makita BDF451RFE  
Makita BDF451RFJ  
Makita BDF451SFE  
Makita BDF451Z  
Makita BDF452  
Makita BDF452HW  
Makita BDF452RFE  
Makita BDF452RHE  
Makita BDF452SHE  
Makita BDF452Z  
Makita BDF453  
Makita BDF453RHE  
Makita BDF453SHE  
Makita BDF453Z  
Makita BDF454  
Makita BDF454F  
Makita BDF454RFE  
Makita BDF454Z  
Makita BDF456  
Makita BDF456RFE  
Makita BDF456Z  
Makita BDF458  
Makita BDF458RFJ  
Makita BFR550  
Makita BFR550F  
Makita BFR550L  
Makita BFR550RFE  
Makita BFR550Z  
Makita BFR550ZX  
Makita BFR750



Makita BFR750F

Makita BFR750L

Makita BFR750RFE

Makita BFR750Z

Makita BFS450

Makita BFS450F

Makita BFS450RFE

Makita BFS450Z

Makita BFS451RFE

Makita BFS451Z

Makita BGA402RFE

Makita BGA402Z

Makita BGA450

Makita BGA452

Makita BGA452F

Makita BGA452RFE

Makita BGA452Z

Makita BGD800

Makita BGD800RFE

Makita BGD800RFJ

Makita BGD800Z

Makita BGD801

Makita BGD801RFE

Makita BGD801Z

Makita BHP343RFE

Makita BHP450

Makita BHP451

Makita BHP451RFE

Makita BHP451SFE

Makita BHP451Z

Makita BHP452

Makita BHP452HW

Makita BHP452RFE

Makita BHP452SHE

Makita BHP452Z



Makita BHP453  
Makita BHP453RFE  
Makita BHP453RHE  
Makita BHP453RHEX  
Makita BHP453SHE  
Makita BHP453Z  
Makita BHP454  
Makita BHP454F  
Makita BHP454RFE  
Makita BHP454Z  
Makita BHP456RFE  
Makita BHP456RFE3  
Makita BHP456RFWX  
Makita BHP456Z  
Makita BHP458  
Makita BHR202  
Makita BHR202F  
Makita BHR202RFE  
Makita BHR202RFE3  
Makita BHR202RFWX  
Makita BHR202Z  
Makita BHR240  
Makita BHR240Z  
Makita BHR241  
Makita BHR241F  
Makita BHR241RFE  
Makita BHR241Z  
Makita BHR242RFE  
Makita BHR242RFEV  
Makita BHR242Z  
Makita BHR243RFE  
Makita BHR243RFEV  
Makita BHR243RFJ  
Makita BHR243Z  
Makita BHR262RB4

Makita BHR262TRB4

Makita BHS630

Makita BHS630RFE

Makita BHS630RFJ

Makita BHS630Z

Makita BJN160Z

Makita BJN161

Makita BJN161RFE

Makita BJN161RFJ

Makita BJN161Z

Makita BJR181

Makita BJR181F

Makita BJR181RF

Makita BJR181RFE

Makita BJR181X

Makita BJR181X1

Makita BJR181Z

Makita BJR182

Makita BJR182F

Makita BJR182X

Makita BJR182Z

Makita BJS101RFE

Makita BJS101ZJ

Makita BJS130

Makita BJS130F

Makita BJS130RFE

Makita BJS130Z

Makita BJS161

Makita BJS161F

Makita BJS161RFE

Makita BJS161RFJ

Makita BJS161Z

Makita BJV180

Makita BJV180F

Makita BJV180RF

Makita BJV180RFE

Makita BJV180RFJ

Makita BJV180Z

Makita BKP180

Makita BKP180RF

Makita BKP180RFE

Makita BKP180RFJ

Makita BKP180Z

Makita BL1815

Makita BLS713RFE

Makita BML184

Makita BML185

Makita BML185W

Makita BML186

Makita BML800

Makita BML801

Makita BML802

Makita BMR050

Makita BMR100W

Makita BMR104

Makita BMR105

Makita BO180

Makita BO180D

Makita BO180DRF

Makita BO180DZ

Makita BPB180

Makita BPB180F

Makita BPB180Z

Makita BPB180ZK

Makita BPJ140

Makita BPJ140Z

Makita BPJ180

Makita BPJ180RFE

Makita BPJ180RFJ

Makita BPJ180Z



Makita BPT351

Makita BPT351RFE

Makita BPT351Z

Makita BSS501

Makita BSS501F

Makita BSS501RFE

Makita BSS501Z

Makita BSS610

Makita BSS610F

Makita BSS610RF

Makita BSS610RFE

Makita BSS610SFE

Makita BSS610X2

Makita BSS610Z

Makita BSS611

Makita BSS611F

Makita BSS611X

Makita BSS611Z

Makita BST221

Makita BST221F

Makita BST221RFE

Makita BST221RFJ

Makita BST221X

Makita BST221Z

Makita BTD129

Makita BTD129RFE

Makita BTD129SHE

Makita BTD129Z

Makita BTD140

Makita BTD140RFE

Makita BTD140SFE

Makita BTD140Z

Makita BTD141

Makita BTD141Z

Makita BTD142

Makita BTD142HW

Makita BTD142RHE

Makita BTD142SHE

Makita BTD142Z

Makita BTD144

Makita BTD144RFE

Makita BTD144Z

Makita BTD145RFE

Makita BTD145Z

Makita BTD146D

Makita BTD146RFE

Makita BTD146SHE

Makita BTD146Z

Makita BTD147

Makita BTDW251Z

Makita BTL061

Makita BTL061F

Makita BTL061RF1J

Makita BTL061RFE

Makita BTL061Z

Makita BTL063

Makita BTL063F

Makita BTL063Z

Makita BTM50

Makita BTM50RFE

Makita BTM50RFJX1

Makita BTM50Z

Makita BTM50ZX5

Makita BTP140

Makita BTP140F

Makita BTP140RFE

Makita BTP140Z

Makita BTP141

Makita BTP141RFX2

Makita BTP141Z



Makita BTW251  
Makita BTW251F  
Makita BTW251FX1  
Makita BTW251RFE  
Makita BTW251RFJ  
Makita BTW251W  
Makita BTW251X  
Makita BTW251Z  
Makita BTW251ZX1  
Makita BTW253  
Makita BTW253F  
Makita BTW253RFE  
Makita BTW253Z  
Makita BTW450  
Makita BTW450F  
Makita BTW450FX1  
Makita BTW450RFE  
Makita BTW450X  
Makita BTW450Z  
Makita BTW450ZX  
Makita BTW450ZX1  
Makita BTW451  
Makita BUB182  
Makita BUB182F  
Makita BUB182Z  
Makita BUB183Z  
Makita BUC122RFE  
Makita BUH483RF  
Makita BUH483Z  
Makita BUR181SH  
Makita BUR181Z  
Makita BUR182URF  
Makita BUR182UZ  
Makita BVC340Z  
Makita BVC350Z

Makita BVF154RF

Makita BVR350

Makita BVR350F

Makita BVR350Z

Makita BVR450

Makita BVR450F

Makita BVR450RFE

Makita BVR450Z

Makita BVR850

Makita BVR850F

Makita BVR850RFE

Makita BVR850Z

Makita CF201DZ

Makita CF201DZW

Makita CJ100D

Makita CJ101D

Makita CL180FD

Makita CL180FDRFW

Makita CL180FDZW

Makita CL182FD

Makita CL182FDRFW

Makita D145DRFX

Makita DA350DRF

Makita DBN500

Makita DBN500RFE

Makita DBN500RTJ

Makita DBN500Y1J

Makita DBN500Z

Makita DBN500ZK

Makita DBO180

Makita DBO180RMJ

Makita DBO180Z

Makita DC18RA

Makita DC18RC

Makita DC18SD



Makita DCF300Z  
Makita DCG180RF  
Makita DCG180RFEB  
Makita DCG180RM  
Makita DCG180RMX  
Makita DCG180RY  
Makita DCG180RYEX  
Makita DCG180Z  
Makita DCG180ZB  
Makita DCG180ZX  
Makita DCJ200  
Makita DCJ201  
Makita DCL180Z  
Makita DCL182Z  
Makita DCL182ZB  
Makita DCL500  
Makita DCL500Z  
Makita DCL501Z  
Makita DCM500Z  
Makita DCO180Y1J  
Makita DCS550  
Makita DCS550RMJ  
Makita DCS551RMJ  
Makita DCS551RTJ  
Makita DCS551Y1J  
Makita DDA350  
Makita DDA350RTJ  
Makita DDA350Y1J  
Makita DDA351RTJ  
Makita DDA351Y1J  
Makita DDF451  
Makita DDF451RFJ  
Makita DDF451RMJ  
Makita DDF451RTJ  
Makita DDF451Y1J

Makita DDF453RME

Makita DDF453RYJ

Makita DDF453SFE3

Makita DDF454

Makita DDF456

Makita DDF456RF3J

Makita DDF456RFJ

Makita DDF456RM3JX1

Makita DDF456RME

Makita DDF456RMJ

Makita DDF456SP1F

Makita DDF458

Makita DDF458RF3J

Makita DDF458RFJ

Makita DDF458RM3J

Makita DDF458RME

Makita DDF458Z

Makita DDF459

Makita DDF459RF3J

Makita DDF459RFJ

Makita DDF459RM3J

Makita DDF459RME

Makita DDF459RMJ

Makita DDF459RTJ

Makita DDF459Y1J

Makita DDF459Z

Makita DDF480

Makita DDF480RME

Makita DDF480Z

Makita DDF481

Makita DDF481RME

Makita DDF481RTJ

Makita DDF481Y1J

Makita DDF481Z

Makita DDF482RFEB



Makita DDF482RM3J

Makita DDF482Z

Makita DDF483RTJ

Makita DDF483Y1J

Makita DDF483Z

Makita DDF484RTJ

Makita DDF484Y1J

Makita DDF484Z

Makita DEADML805

Makita DF010DSE

Makita DF454

Makita DF454D

Makita DF454DRFX

Makita DF454DZ

Makita DF458DRFX

Makita DF458DZ

Makita DFR550

Makita DFR550RFE

Makita DFR550RMJ

Makita DFR550RTJ

Makita DFR550Y1J

Makita DFR550Z

Makita DFR750

Makita DFR750RME

Makita DFR750RTE

Makita DFR750Z

Makita DFS250Y1J

Makita DFS251Y1J

Makita DFS45

Makita DFS450

Makita DFS450RTJ

Makita DFS450Y1J

Makita DFS450Z

Makita DFS451RFE

Makita DFS451RMJ



Makita DFS451Z  
Makita DFS452  
Makita DFS452RFE  
Makita DFS452RMJ  
Makita DFS452RTJ  
Makita DFS452Y1J  
Makita DFS452Z  
Makita DGA404  
Makita DGA405  
Makita DGA408  
Makita DGA452  
Makita DGA452RMJ  
Makita DGA452Z  
Makita DGA454  
Makita DGA454Z  
Makita DGA455  
Makita DGA458  
Makita DGA504  
Makita DGA504RFJ  
Makita DGA504RTJ  
Makita DGA504RTJ2  
Makita DGA504Y1J  
Makita DGA504Z  
Makita DGA504ZJ  
Makita DGA505  
Makita DGA505RMJ  
Makita DGA505Y1J  
Makita DGA506RTJ  
Makita DGA506Y1J  
Makita DGA506Z  
Makita DGA508  
Makita DGA508RTJ  
Makita DGA508Y1J  
Makita DGA900ZKX2  
Makita DGD800

Makita DGD800RFE

Makita DGD800RFJ

Makita DGD800RMJ

Makita DGD800RTJ

Makita DGD800Y1J

Makita DGD800Z

Makita DHP446

Makita DHP451

Makita DHP451RTJ

Makita DHP451Y1J

Makita DHP453RFE

Makita DHP453RFX2

Makita DHP453RME

Makita DHP453RYLJ

Makita DHP456

Makita DHP456RMJ

Makita DHP458

Makita DHP458RF3J

Makita DHP458RFE3

Makita DHP458RME

Makita DHP458RMJ

Makita DHP459RF3J

Makita DHP459RM3J

Makita DHP459RMJ

Makita DHP459RTJ

Makita DHP459Y1J

Makita DHP459Z

Makita DHP480RME

Makita DHP480Z

Makita DHP481RMJ

Makita DHP481RTE

Makita DHP481RTJ

Makita DHP481Y1J

Makita DHP482RMJ

Makita DHP482Z

Makita DHP484RTJ  
Makita DHP484Y1J  
Makita DHR165  
Makita DHR165RME  
Makita DHR165RMJ  
Makita DHR165RTJ  
Makita DHR171RAJ  
Makita DHR171Z  
Makita DHR202RFJ  
Makita DHR202RME  
Makita DHR202RMJ  
Makita DHR202Z  
Makita DHR241RFE  
Makita DHR241RMJ  
Makita DHR241Z  
Makita DHR242RMEV  
Makita DHR243RFJ  
Makita DHR243RMJ  
Makita DHR243RTJ  
Makita DHR243RTJV  
Makita DHR243Y1J  
Makita DHR243Z  
Makita DHR263Z  
Makita DHR264PM4J  
Makita DHR264Z  
Makita DHR264ZJ  
Makita DHS630RFJ  
Makita DHS630RTJ  
Makita DHS630Y1J  
Makita DHS630Z  
Makita DHS680  
Makita DHS680RMJ  
Makita DHS680RTJ  
Makita DHS680Y1J  
Makita DHS680Z



Makita DHS710PM4J

Makita DHS710ZJ

Makita DJN161

Makita DJN161RFJ

Makita DJN161RMJ

Makita DJN161RTJ

Makita DJN161Y1J

Makita DJN161Z

Makita DJR181

Makita DJR181RME

Makita DJR181Z

Makita DJR182Z

Makita DJR183

Makita DJR183RME

Makita DJR183RT1J

Makita DJR183Y1J

Makita DJR183Z

Makita DJR186RT

Makita DJR186RTE

Makita DJR186Z

Makita DJR186ZK

Makita DJR187RT

Makita DJR187RTE

Makita DJR187ZK

Makita DJR188Z

Makita DJR360ZK

Makita DJS101

Makita DJS101RTJ

Makita DJS101Y1J

Makita DJS130RFE

Makita DJS130Z

Makita DJS161

Makita DJS161RFJ

Makita DJS161RMJ

Makita DJS161RTJ



Makita DJS161Y1J  
Makita DJS161Z  
Makita DJV180  
Makita DJV180RMJ  
Makita DJV180Z  
Makita DJV181  
Makita DJV181RFJ  
Makita DJV181RM1J  
Makita DJV181RMJ  
Makita DJV181RT1J  
Makita DJV181Y1J  
Makita DJV181Z  
Makita DJV182  
Makita DJV182RFJ  
Makita DJV182RMJ  
Makita DJV182Y1J  
Makita DJV182Z  
Makita DK1882  
Makita DKP180  
Makita DKP180Z  
Makita DLM380Z  
Makita DLM431Z  
Makita DLS111ZU  
Makita DLS600Z  
Makita DLS713RTE  
Makita DLS713Z  
Makita DLS714Z  
Makita DLX2000MSP  
Makita DLX2006  
Makita DLX2006M  
Makita DLX2015JX  
Makita DLX2015MJX  
Makita DLX2020Y  
Makita DLX2040SPA  
Makita DLX2101PMJ

Makita DLX2127MJ6

Makita DLX3007M

Makita DLX4017

Makita DML146

Makita DML186

Makita DML802

Makita DML805

Makita DMR104

Makita DMR105

Makita DMR106

Makita DMR107

Makita DPB180Z

Makita DPB181RFE

Makita DPB181RME

Makita DPB181RTE

Makita DPB181Z

Makita DPJ180

Makita DPJ180RTJ

Makita DPJ180Y1J

Makita DPJ180Z

Makita DPT350

Makita DPT351

Makita DPT351RMJ

Makita DPT351RTJ

Makita DPT353Y1J

Makita DRC200Z

Makita DRT50ZJX2

Makita DSC191RF

Makita DSP600ZJ

Makita DSP601ZJU

Makita DSS501

Makita DSS501RTJ

Makita DSS501Y1J

Makita DSS501Z

Makita DSS610RMJ



---

Makita DSS610Z  
Makita DST221  
Makita DST221RFJ  
Makita DST221RTJ  
Makita DST221Y1J  
Makita DST221Z  
Makita DTD129RFJ  
Makita DTD129RME  
Makita DTD129SYE  
Makita DTD129Y1J  
Makita DTD129Z  
Makita DTD134RFJ  
Makita DTD137RFJ  
Makita DTD137Z  
Makita DTD145RFE  
Makita DTD146  
Makita DTD146RF3J  
Makita DTD146RFJ  
Makita DTD146SYE  
Makita DTD146Z  
Makita DTD146ZX1  
Makita DTD147RFJ  
Makita DTD147Z  
Makita DTD148  
Makita DTD148RFJ  
Makita DTD148RME  
Makita DTD148RMJ  
Makita DTD148RTJ  
Makita DTD148Z  
Makita DTD152RMJ  
Makita DTD152RTJ  
Makita DTD152SYE  
Makita DTD152Y1J  
Makita DTD152Z  
Makita DTD153RTJ



Makita DTD153Y1J  
Makita DTD153Z  
Makita DTD154RTJ  
Makita DTD154Y1J  
Makita DTD155Y1J  
Makita DTL061  
Makita DTL061RF1J  
Makita DTL061RM1J  
Makita DTL061RT1J  
Makita DTL061Y1J  
Makita DTL063Z  
Makita DTM40  
Makita DTM50  
Makita DTM50RFJX1  
Makita DTM50Z  
Makita DTM50ZX1  
Makita DTM51RFEX1  
Makita DTM51RMJX1  
Makita DTM51RMJX3  
Makita DTM51Z  
Makita DTM51ZKX7  
Makita DTM51ZX1  
Makita DTP131  
Makita DTP141  
Makita DTP141RMJ  
Makita DTP141Y1J  
Makita DTS131  
Makita DTS141  
Makita DTS141RMJ  
Makita DTS141RTJ  
Makita DTS141Y1J  
Makita DTW1001  
Makita DTW1001RTJ  
Makita DTW1001Y1J  
Makita DTW1001Z



Makita DTW1002Y1J

Makita DTW1002Z

Makita DTW251

Makita DTW251RFJ

Makita DTW251RMJ

Makita DTW251Z

Makita DTW253Z

Makita DTW281RME

Makita DTW285RTJ

Makita DTW285Y1J

Makita DTW285Z

Makita DTW450

Makita DTW450RFJ

Makita DTW450RMJ

Makita DTW450RTJ

Makita DTW450XZ

Makita DTW450Y1J

Makita DTW450Z

Makita DTW451Z

Makita DUB182

Makita DUB182Z

Makita DUB183Z

Makita DUB361Z

Makita DUB362

Makita DUB362Z

Makita DUC122RME

Makita DUC122RTE

Makita DUC122Z

Makita DUC252PM4

Makita DUC252Z

Makita DUC302Z

Makita DUC353Z

Makita DUH481

Makita DUH483

Makita DUH483RM

Makita DUH483Z

Makita DUH521

Makita DUH523

Makita DUH523Z

Makita DUH551Z

Makita DUH651Z

Makita DUM166

Makita DUM168

Makita DUM168SYX

Makita DUM604ZX

Makita DUP361

Makita DUP361PM2

Makita DUP361Z

Makita DUR142L

Makita DUR181

Makita DUR181SF

Makita DUR181Z

Makita DUR182L

Makita DUR182LRF

Makita DUR182LRME/LZ

Makita DUR182LZ

Makita DUR182URF

Makita DUR182UZ

Makita DUR183L

Makita DUR361U

Makita DUR361UZ

Makita DUR362L

Makita DUR362LZ

Makita DUR364L

Makita DUR364LZ

Makita DUR365U

Makita DUR365URM2

Makita DUR365UZ

Makita DUX60Z

Makita DVC260Z

Makita DVC350Z  
Makita DVC860L  
Makita DVC861L  
Makita DVP180RT  
Makita DVR350RME  
Makita DVR350Z  
Makita DVR450  
Makita DVR450RFE  
Makita DVR450RME  
Makita DVR450RTE  
Makita DVR450Z  
Makita DVR850RFE  
Makita DVR850Z  
Makita FD01W  
Makita FD01ZW  
Makita FD02W  
Makita FD02ZW  
Makita FD05R1  
Makita FD05Z  
Makita FD06R1  
Makita FD06Z  
Makita FD07R1  
Makita FXBDF452RFE  
Makita GA402DRF  
Makita GA402DZ  
Makita GD800DRF  
Makita GD800DZ  
Makita HP451RFE  
Makita HP454  
Makita HP454D  
Makita HP454DRFX  
Makita HP454DZ  
Makita HP458DRFX  
Makita HP458DZ  
Makita HR202

Makita HR202D

Makita HR202DRFX

Makita HR202DZK

Makita HR242DRFX

Makita HR242DRFXV

Makita HRH01

Makita HRH01ZX2

Makita HS630DRFX

Makita HS630DRFXW

Makita HS630DZ

Makita HS630DZW

Makita JR120

Makita JR120D

Makita JR120DRF

Makita JR120DZK

Makita JR182DRF

Makita JR182DZK

Makita JV180DRF

Makita KP180DRF

Makita KP180DZ

Makita L182FD

Makita LXC01

Makita LXC01Z

Makita LXC02Z

Makita LXC02Z1

Makita LXDG

Makita LXDG01

Makita LXDG01Z

Makita LXDG01Z1

Makita LXDT01

Makita LXDT01Z

Makita LXDT01Z1

Makita LXDT04Z

Makita LXDT04Z1

Makita LXDT06Z

Makita LXDT08Z

Makita LXFD01

Makita LXFD01CW

Makita LXFD01Z

Makita LXFD03

Makita LXHU02Z

Makita LXJP02

Makita LXJP02Z

Makita LXLC01

Makita LXLC01Z

Makita LXLC01Z1

Makita LXLM01W

Makita LXLM03

Makita LXLM04

Makita LXMU02Z

Makita LXNJ01

Makita LXPH01

Makita LXPH01C1

Makita LXPH01CW

Makita LXPH01Z

Makita LXPH03

Makita LXPH03Z

Makita LXPH05

Makita LXPH05Z

Makita LXPK01

Makita LXPK01Z

Makita LXPK01Z1

Makita LXRH011

Makita LXRH01Z

Makita LXRH01ZVX

Makita LXRU02

Makita LXSF01

Makita LXSF01Z1

Makita LXSL01

Makita LXSL01Z

Makita LXSL01Z1

Makita LXT315

Makita LXTP01

Makita LXTP01Z

Makita LXTP01Z1

Makita LXWT01

Makita LXWT01Z

Makita ML184

Makita ML185

Makita ML800

Makita ML801

Makita MR050

Makita MR100

Makita MR100W

Makita MUH263DRF

Makita MUH263DZ

Makita MUH400

Makita MUH401DRF

Makita MUH401DZ

Makita MUH461DRF

Makita MUH461DZ

Makita MUM168DRF

Makita MUM168DZ

Makita MUR181DRF

Makita MUR181DZ

Makita MUS104DSH

Makita MUS104DZ

Makita MUS154DSH

Makita MUS154DZ

Makita PB108

Makita PB108D

Makita PB108DRFX

Makita PB108DZ

Makita PB180DRFX

Makita PH04R1



---

Makita PH04Z  
Makita PH05R1  
Makita PJ180DRF  
Makita PT351D  
Makita PT351DRF  
Makita PT351DZK  
Makita PT354DSMJ  
Makita PT354DY1J  
Makita SC162DRF  
Makita TD140D  
Makita TD144  
Makita TD144D  
Makita TD144DRFX  
Makita TD144DZ  
Makita TD145  
Makita TD145DRFXB  
Makita TD145DRFXL  
Makita TD145DRFXP  
Makita TD145DRFXW  
Makita TD146  
Makita TD146DRFP  
Makita TD146DRFX  
Makita TD146DRFXB  
Makita TD146DRFXL  
Makita TD146DRFXW  
Makita TD146DZ  
Makita TD147DRFX  
Makita TD147DZ  
Makita TD251DRFX  
Makita TD251DZ  
Makita TL061DRF  
Makita TM50DRF  
Makita TP140DRFX  
Makita TP141  
Makita TP141DRFX

Makita TP141DZ

Makita TW251D

Makita TW251DRFX

Makita TW450DR

Makita TW450DRBJS130RFE

Makita TW450DRFX

Makita UB182D

Makita UB182DRF

Makita UB182DZ

Makita UB183D

Makita UC122D

Makita UC122DRF

Makita VC350D

Makita VC350DRF

Makita VC350DZ

Makita VR350D

Makita VR350DRFX

Makita VR350DZ

Makita VR450D

Makita VR450DRFX

Makita VR450DZ

Makita W251DRFX

Makita W450DR

Makita XA001Z

Makita XAD01

Makita XAD01Z

Makita XAD02

Makita XAD02Z

Makita XAG01Z

Makita XAG03M/Z

Makita XAG03MZ

Makita XAG03Z

Makita XAG06MZ

Makita XAG06Z

Makita XBP01Z



---

Makita XBP02Z

Makita XDT01

Makita XDT01Z

Makita XDT04CW

Makita XDT04Z

Makita XDT06Z

Makita XDT08

Makita XDT08Z

Makita XDT09M

Makita XDT09Z

Makita XFD01

Makita XFD01CW

Makita XFD01RW

Makita XFD01Z

Makita XFD03

Makita XFD03Z

Makita XFD07M

Makita XFD07MB

Makita XFD07MZ

Makita XFD07Z

Makita XFD10R

Makita XFD10Z

Makita XGC01M1C

Makita XGC01Z

Makita XGC01ZB

Makita XLC02ZW

Makita XLT01Z

Makita XLT02Z

Makita XMT03Z

Makita XNJ01Z

Makita XOB01Z

Makita XOC01Z

Makita XPH01

Makita XPH012

Makita XPH01A



Makita XPH01CW

Makita XPH01Z

Makita XPH03M

Makita XPH03MB

Makita XPH03Z

Makita XPH06

Makita XPH06Z

Makita XPH07MB

Makita XPH07T

Makita XPH07TB

Makita XPH07Z

Makita XPH10R

Makita XPH10Z

Makita XRF01Z

Makita XRH011X

Makita XRH01Z

Makita XRH01ZVX

Makita XRH03

Makita XRH03Z

Makita XRH04Z

Makita XRH04ZZ

Makita XRH05Z

Makita XRJ01Z

Makita XRJ03Z

Makita XRM02W

Makita XRM03B

Makita XRM04B

Makita XRU04Z

Makita XRV01

Makita XRV01Z

Makita XRV02

Makita XRV02Z

Makita XSC01Z

Makita XSF01Z

Makita XSF03M



Makita XSF03Z

Makita XSH01Z

Makita XSH03MZ

Makita XSH03Z

Makita XSJ01Z

Makita XSS01Z

Makita XSS02Z

Makita XSS03Z

Makita XST01M

Makita XST01Z

Makita XTS01Z

Makita XVJ02Z

Makita XVJ03Z

Makita XWT01Z

Makita XWT02M

Makita XWT02Z

Makita XWT04Z

Makita XWT05

Makita XWT05Z