

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-cb32-bnbzbb-p-13992.html>

Centrala alarmowa CB32 BN/BZ/BB

Cena brutto	276,37 zł
Cena netto	224,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15170
Producent	Elmes

Opis produktu

Centrala alarmowa Elmes Elektronik CB32B przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systemów alarmowych sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu. Współpracuje z bezprzewodowymi detektorami i pilotami produkcji Elmes Elektronik. Posiada dwa wejścia parametryczne do podłączenia dowolnych detektorów przewodowych oraz trzy wyjścia o programowanym przeznaczeniu do łączenia zewnętrznych urządzeń sygnalizacji akustycznej i optycznej. Podświetlany panel LCD oraz klawiatura numeryczna pozwalają na wygodną obsługę i programowanie centrali. Zegar czasu rzeczywistego umożliwia precyzyjne określenie czasu wystąpienia 256 ostatnio zarejestrowanych zdarzeń. Niski pobór prądu pozwala na ponad 24 godzin pracy centrali w trybie zasilania awaryjnego, z akumulatorami Li-ION o pojemności minimum 600 mAh. Centrala obsługuje do 16 użytkowników systemu i do 32 detektorów bezprzewodowych, z możliwością definiowania ich nazw. Możliwość podłączenia do komputera PC upraszcza konfigurację centrali i pozwala uaktualniać jej oprogramowanie. Możliwe jest zastosowanie centrali CB32B jako podsystemu w alarmach przewodowych. Centrala może być zasilana z linii zasilającej systemu przewodowego, a jej wyjścia alarmowe mogą być łączone do centrali przewodowej.

UWAGA UŻYTKOWNICY CENTRALI CB32B !

Centrala bezprzewodowa CB32B nie posiada wbudowanego modułu telefonicznego GSM i nie umożliwia podłączenia modułu zewnętrznego. Wszystkie funkcje i ustawienia odnoszące się do komunikacji GSM występujące w menu centrali są nieaktywne. **WAŻNE!**

Do wewnętrznego zasilania awaryjnego centrali CB32B należy stosować wyłącznie akumulatory litowo-jonowe Li-Ion 3,7V (typ 14500, tj. wielkości baterii AA) instalowane w centrali zgodnie ze wskazaną wewnątrz biegunowością. Zastosowanie innych akumulatorów lub instalacja niezgodna z oznaczeniem biegunów grozi uszkodzeniem centrali.

CENTRALA CB32B - bez wbudowanego modułu

- * model zastępujący centralę CB32 (bez wbudowanego modułu),
- * centrala nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego modułu Elmes GSM, stosowanego w centrali CB32,
- * do działania urządzenia potrzebny jest zasilacz buforowy lub akumulatory litowo-jonowe Li-Ion 3,7V (typ 14500, tj. wielkości baterii AA) + zasilacz ZS12V/1,25A,
- * centrala sprzedawana bez akumulatorów i zasilacza, te elementy do nabycia osobno,
- * instrukcja taka jak do CB32G, ale bez funkcji modułu GSM, które w urządzeniu są nieaktywne,
- * CB32BB - centrala z białym wyświetlaczem,
- * CB32BZ - centrala z zielonym wyświetlaczem,
- * CB32BN - centrala z niebieskim wyświetlaczem,