

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/klawiatura-z-czyt-kart-zblizeniowych-so-mf5-w-p-26575.html>



Klawiatura z czyt. kart zbliżeniowych SO-MF5-W

Cena brutto	608,87 zł
Cena netto	495,02 zł
Numer katalogowy	29522
Kod producenta	SO-MF5-W
Producent	Brak

Opis produktu

Klawiatura
SO-MF5

może pracować jako:

-

klawiatura sztefowa

INT-SCR

w systemie alarmowym
INTEGRA

-

klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych

ACCO-SCR

w systemie kontroli dostępu
ACCO NET
lub
ACCO

-

klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)

-

autonomiczny model kontroli przebiegu

Właściwości

-

identyfikacja użytkownika na podstawie kodu i/lub karty zbliżeniowej MIFARE®

-

klawiatura z dotykową z naciskiem podświetleniem:

-

12 klawiszy służących do wprowadzenia kodu

-

- 2 klawisze funkcyjne F1 i F2

-

- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® (13.56 MHz):

-

- Ultralight CSN/SSN

-

- Classic CSN/SSN/MSN

-

- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

-

- obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)

-

- dołączony interfejs komunikacyjny:

-

- INT-SCR (praca w systemie INTEGRA)

-

- ACCO-SCR (praca w systemie ACCO NET lub ACCO)

-

- Wiegand (praca w systemie innego producenta)

-

- programowanie przy użyciu programu CR Soft

-

- wskaźniki LED (4 szt.)

-

- wyższe typy OC (BELL) sterowane przez klawisze funkcyjne F1

-

- wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)

-

- opcjonalna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od zasilania

-

możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz

-

dotyczy w kolorze białym (SO-MFS-W) i czarnym (SO-MFS-B)

Właściwość dla poszczególnych trybów pracy

Klawiatura sterowa INT-SCR w systemie alarmowym INTEGRA

-

funkcje uruchamiane przy użyciu hasła / karty zbliżeniowej:

-

zakazanie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie

-

otwarcie przejścia

-

sterowanie wyjściami typu 24. Przebiegi MONO i 25. Przebiegi BI

-

powiadomienie obchoda wartownika

-

włączenie czuwanej blokady strefy

-

odblokowanie dostępu do bankomatu

-

zmiana hasła przez użytkownika

-

funkcje uruchamiane bez użycia hasła / karty zbliżeniowej:

-

sygnalizacja czuwania

-

wywołanie alarmu z klawiatury

-

wyciszenie alarmu w klawiaturze



kontrolowanie dostępu do pojedynczego przejścia



uruchamianie dodatkowej funkcji przy użyciu klawisza funkcyjnego F1



wyłączenie przekaźników do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przejście



wyłączenie nadzorujące stan drzwi



wyłączenie przycisków otwarcia



konfigurowanie ustawień klawiatury INT-SCR - przy użyciu programu DLOADX lub z manipulatora

Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych ACCO-SCR w systemie ACCO NET lub ACCO



funkcje uruchamiane przy użyciu kodu / karty zbliżeniowej:



otwarcie przejścia



zablokowanie / odblokowanie przejścia



uruchamianie dodatkowej funkcji przy użyciu klawisza funkcyjnego F1



konfigurowanie ustawień klawiatury ACCO-SCR przy pomocy programu ACCO Soft (system ACCO NET) / ACCO SOFT-LT (system ACCO)

Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemach innych producentów



wybranie interfejsu komunikacyjnego:



OSDP (magistrala RS-485)

○

Wiegand

●

uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego F1

Autonomiczny moduł kontroli przejazdu

●

obsługa do 128 kodów

●

obsługa do 128 kart zbliżeniowych

●

funkcje uruchamiane przy użyciu kodu / karty zbliżeniowej:

○

otwarcie przejazdu

○

zablokowanie / odblokowanie przejazdu

○

zmiana kodu przez użytkownika

●

możliwość określenia liczby użycia karty/kodu

●

uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego F1

●

wyłączenie przekaźników do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przejazd

●

wyłączenie nadzorujące stan drzwi

●

wyłączenie na przycisk otwarcia

