

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/klawiatura-z-czytnikiem-kart-zblizeniowych-cr-mf5-p-26574.html>



Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych CR-MF5

Cena brutto	608,87 zł
Cena netto	495,02 zł
Numer katalogowy	29521
Kod producenta	CR-MF5
Producent	Brak

Opis produktu

Klawiatura
CR-MF5

może pracować jako:

- klawiatura sztefowa
INT-SCR
w systemie alarmowym
INTEGRA
- klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych
ACCO-SCR
w systemie kontroli dostępu
ACCO NET
lub
ACCO
- klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny moduł kontroli przebiegu

Właściwości

- identyfikacja użytkownika na podstawie kodu i/lub karty zbliżeniowej MIFARE®
- klawiatura z następującym podświetleniem:
 - 12 klawiszy służących do wprowadzenia kodu
 - 1 klawisz funkcyjny

- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE (13,56 MHz):
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)

- dodatkowy interfejs komunikacyjny:

- INT-SCR (praca w systemie INTEGRA)
- ACCO-SCR (praca w systemie ACCO NET lub ACCO)
- Wiegand (praca w systemie innego producenta)

- programowanie przy użyciu programu CR Soft

- wskaźniki LED (3 szt.)

- wyjście typu OC (BELL) sterowane przez klawisz funkcyjny

- wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)

- optyczna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od ściany

- możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz

Wzrosty dla poszczególnych trybów pracy

Klawiatura sterowa INT-SCR w systemie alarmowym INTEGRA

- funkcje uruchamiane przy użyciu hasła / karty zbliżeniowej:
 - zażyczenie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
 - otwarcie przejścia
 - sterowanie wyjściami typu 24. Przewodnik MOWO 1 25. Przewodnik BI

- powierzenie obchodu wartownika
- w?czenie czasowej blokady strefy
- odblokowanie dost?pu do bankomatu
- zmiana has?a przez u?ytkownika
- funkcje uruchamiane bez u?ycia has?a / karty zbl?eniowej:
 - szybkie za?czenie czuwania
 - wywo?anie alarmu z klawiatury
 - wyciszenie alarmu w klawiaturze
- kontrolowanie dost?pu do pojedynczego przej?cia
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy u?yciu klawisza funkcyjnego (BELL)
- wyj?cie przeka?nikowe do sterowania elektrozapadkiem, zwor? magnetyczn? lub innym urz?dzeniem aktywuj?ym przej?cie
- wej?cie nadzoruj?ce stan drzwi
- wej?cie na przycisk otwarcia
- konfigurowanie ustawie? klawiatury DNT-SCR - przy u?yciu programu DLOADX lub z manipulatora

Klawiatura z czytnikiem kart zbl?eniowych ACCO-SCR w systemie ACCO NET lub ACCO

- funkcje uruchamiane przy u?yciu kodu / karty zbl?eniowej:
 - otwarcie przej?cia
 - zablokowanie / odblokowanie przej?cia
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy u?yciu klawisza funkcyjnego (BELL)
- konfigurowanie ustawie? klawiatury ACCO-SCR przy pomocy programu ACCO Soft (system ACCO NET) / ACCO SQFT-LT (system ACCO)

Klawiatura z czytnikiem kart zbl?eniowych w systemach innych producent?w

- wybór interfejsu komunikacyjnego:
 - OSDP (magistrala RS-485)
 - Wiegand
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego (BELL)

Autonomiczny moduł kontroli przeźwicia

- obsługa do 128 kodów
- obsługa do 128 kart zbliżeniowych
- funkcje uruchamiane przy użyciu kodu / karty zbliżeniowej:
 - otwarcie przeźwicia
 - zablokowanie / odblokowanie przeźwicia
 - zmiana kodu przez użytkownika
- możliwość określenia liczby użycia karty/kodu
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego (BELL)
- wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozapewieniem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przeźwicie
- wejście nadzorujące stan drzwi
- wejście na przycisk otwarcia