Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/klawiatura-z-czytnikiem-kart-zblizeniowych-cr-mf5-p-26574.html



Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych CR-MF5

Cena brutto	**608,87 zł**
Cena netto	**495,02 zł**
Numer katalogowy	**29521**
Kod producenta	**CR-MF5**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Klawiatura **CR-MF5** mo?e pracowa? jako:

- klawiatura strefowa **INT-SCR** w systemie alarmowym **INTEGRA**
- klawiatura z czytnikiem kart zbli?eniowych **ACCO-SCR** w systemie kontroli dost?pu **ACCO NET** lub **ACCO**
- klawiatura z czytnikiem kart zbli?eniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny modu? kontroli przej?cia

W?a?ciwo?ci

- identyfikacja u?ytkownika na podstawie kodu i/lub karty zbli?eniowej MIFARE®
- klawiatura z bia?ym pod?wietleniem:
  - 12 klawiszy s?u??cych do wprowadzenia kodu
  - 1 klawisz funkcyjny

- wbudowany czytnik kart zbli?eniowych MIFARE (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- obs?uga protoko?u OSDP (protokó? OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)
- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
  - INT-SCR (praca w systemie INTEGRA)
  - ACCO-SCR (praca w systemie ACCO NET lub ACCO)
  - Wiegand (praca w systemie innego producenta)
- programowanie przy u?yciu programu CR Soft
- wska?niki LED (3 szt.)
- wyj?cie typu OC (BELL) sterowane przez klawisz funkcyjny
- wbudowany sygnalizator d?wi?kowy (regulowana g?o?no??)
- optyczna ochrona sabota?owa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od ?ciany
- mo?liwo?? monta?u wewn?trz pomieszcze? lub na zewn?trz

W?a?ciwo?ci dla poszczególnych trybów pracy

Klawiatura strefowa INT-SCR w systemie alarmowym INTEGRA

- funkcje uruchamiane przy u?yciu has?a / karty zbli?eniowej:
  - za??czanie / wy??czanie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
  - otwarcie przej?cia
  - sterowanie wyj?ciami typu *24. Przeł??cznik MONO* i *25. Przeł??cznik BI*

- potwierdzenie obchodu wartownika
- w??czenie czasowej blokady strefy
- odblokowanie dost?pu do bankomatu
- zmiana has?a przez u?ytkownika

- funkcje uruchamiane bez u?ycia has?a / karty zbli?eniowej:
  - szybkie za??czenie czuwania
  - wywo?anie alarmu z klawiatury
  - wyciszenie alarmu w klawiaturze
- kontrolowanie dost?pu do pojedynczego przej?cia
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy u?yciu klawisza funkcyjnego (BELL)
- wyj?cie przeka?nikowe do sterowania elektrozaczepem, zwor? magnetyczn? lub innym urz?dzeniem aktywuj?cym przej?cie
- wej?cie nadzoruj?ce stan drzwi
- wej?cie na przycisk otwarcia
- konfigurowanie ustawie? klawiatury INT-SCR - przy u?yciu programu DLOADX lub z manipulatora

Klawiatura z czytnikiem kart zbli?eniowych ACCO-SCR w systemie ACCO NET lub ACCO

- funkcje uruchamiane przy u?yciu kodu / karty zbli?eniowej:
  - otwarcie przej?cia
  - zablokowanie / odblokowanie przej?cia
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy u?yciu klawisza funkcyjnego (BELL)
- konfigurowanie ustawie? klawiatury ACCO-SCR przy pomocy programu ACCO Soft (system ACCO NET) / ACCO SOFT-LT (system ACCO)

Klawiatura z czytnikiem kart zbli?eniowych w systemach innych producentów

- wybór interfejsu komunikacyjnego:
    - OSDP (magistrala RS-485)
    - Wiegand
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego (BELL)

Autonomiczny modu? kontroli przej?cia

- obs?uga do 128 kodów
- obs?uga do 128 kart zbli?eniowych
- funkcje uruchamiane przy u?yciu kodu / karty zbli?eniowej:
    - otwarcie przej?cia
    - zablokowanie / odblokowanie przej?cia
    - zmiana kodu przez u?ytkownika
- mo?liwo?? okre?lenia liczby u?ycia karty/kodu
- uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego (BELL)
- wyj?cie przeka?nikowe do sterowania elektrozaczepem, zwor? magnetyczn? lub innym urz?dzeniem aktywuj?cym przej?cie
- wej?cie nadzoruj?ce stan drzwi
- wej?cie na przycisk otwarcia