

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-sygnalu-hd-combo-pcm-1200-p-11387.html>



Miernik poziomu sygnału HD Combo PCM-1200

Cena brutto	699,98 zł
Cena netto	569,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12184
Producent	Digitsat

Opis produktu

Wysokiej jakości kieszonkowy miernik HD Combo, Digitsat PCM-1200. Miernik służy do pomiaru sygnału naziemnego, satelitarnego i kablowego - DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C. Digitsat PCM-1200 Combo to poręczne narzędzie, idealne do szybkiego i dokładnego wyszukiwania sygnału satelitarnego. Miernik posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,3 cala (6 cm), który ułatwia pracę przy słabym oświetleniu. Dzięki przejrzystej strukturze menu wykonywanie pomiarów jest bardzo proste. Wbudowany akumulator zasilający zapewnia czas ciągłej pracy do 3 godzin. W zestawie znajduje się pokrowiec chroniący urządzenie przed warunkami atmosferycznymi.

Cechy:

- **2,3" (6 cm) kolorowy wyświetlacz TFT LCD**

- Pomiar DVB- S / -S2 / -T / -T2 / -C

- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS

- Unicable ready

- DVB-S Zakres częstotliwości : 950 - 2150 MHz

- DVB-S Napięcie LNB : 13/18 V , max . 500 mA

- **Poziom wejścia DVB-S : min . 35 dBμV**

- **Poziom wyjściowy DVB-S : max . 90 dBμV**

- Zakres DVB-T / -C Częstotliwość: 44 MHz ~ 870 MHz

- Rezystancja wejściowa : 75 Ω

- **Obliczanie obrotu i pochylenia kąta anteny**

- **Wyświetlanie dBμV / CNR / BER siłę / sygnału i jakość**

- RF Zakres poziom wejściowy : 30 dBμV ~ 100 dBμV

- **Poziom wejścia RF Dokładność : +/- 2dB**

- **SNR : 20 ~ 40 dB dB +/- 2 dB**

- **BER : 1.0 E -3 ~ 1.0 E -9**

- Rezystancja wejściowa : 75 Ω

- **Analiza widma i konstelacji**

- **Wbudowane głośniki**

- Akumulator Li-Ion (7,4 V / 1400 mA / h) do 3 godzin - operacyjny / 3 godz - czas ładowania

- Mini USB (Aktualizacja listy kanałów telewizji satelitarnej / Aktualizacje oprogramowania sprzętowego)

- Menu w językach : polski, niemiecki , angielski

- **Zasilanie przedwzmacniaczy antenowych 5V i 12V**

Wejścia:

- Mini USB (Aktualizacja listy kanałów telewizji satelitarnej i / Aktualizacje oprogramowania sprzętowego)

- wejścia LNB i ANT

- Zasilanie DC (AC 100 - 240 V / DC 12 V @ 1 A)

W zestawie:

- Digitsat PCM-1200 combo

- Zasilacze: 12 V samochodowy i 230V

- Instrukcja obsługi w j. polskim

- Etui + pasek