Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-inspiro-pmr-2-p-28135.html



Panel zewnętrzny INSPIRO PMR 2+

Cena brutto	**3 565,86 zł**
Cena netto	**2 899,07 zł**
Numer katalogowy	**31269**
Kod producenta	**INSPIRO PMR 2+**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Index

INSPIRO PMR 2+ (G2) (Master/Slave)
INSPIRO PMR 2+ (Master)
INSPIRO PMR 2S+ (Slave)

Opis

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami, elektroniczną listą i czytnikiem zbliżeniowym.

Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Dostępne warianty językowe

PL-EN-DE-FR
PL-EN-DE-SV
EN-LT-IT-HU

Moduły

Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.
Doskonały obraz w dzień i w nocy.
DM – Moduł dla osób z niepełnosprawnościami INS-DM: pętla indukcyjna T, syntezator mowy (sygnalizacja dźwiękowa), trzy świecące diody (sygnalizacja optyczna)
230E – elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów
Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz

LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów

1020 lokale

Sposób montażu

Podtynkowy

Wymiary (mm)

Panel 111×474
Puszka montażowa podtynkowa 92x455x31,5

Typ instalacji

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 1,25A

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 1,9W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:
– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
2 x złącza śrubowe
– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”
2 x złącza śrubowe
– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master

Wejścia

-4 x złącza śrubowe:
– podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”
1 x złącze śrubowe „INPUT”:
– podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
1 x złacze śrubowe:
– podłaczenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)
2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

–
pod?wietlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z j?zykiem Braille'a
– optyczna i akustyczna (komunikaty g?osowe) sygnalizacja funkcji panelu
– automatyczne lub zdalne (za pomoc? przycisku) otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbierania rozmowy oraz mo?liwo?? pod??czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnalizuj?cego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

–
odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
– mo?liwo?? ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
– 4 n0?ne tabele kodów
– dost?pne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
– programowany wpis na wy?wietlaczu g?ównym (max.30 znaków)
– programowany wpis na wy?wietlaczu g?ównym (max.30 znaków)
– obs?uga wielu modu?ów rozszerze? zwi?kszaj?ca funkcjonalno?? systemu
– obs?uga wielowej?cowych systemów Master/Slave/Multimaster
– dla obs?ugi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł ? SWIS-DIN
– sterowanie elektrozaczepu lub dodatkowego wyj?cia przeka?nikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
– automatyka domowa: sterowanie urz?dzeniami zewn?trznymi np. bram?, o?wietleniem, roletami, za pomoc? zamka szyfrowego, odbiornika. Ró?nie? bez aktywnego po??czenia:
– sterowanie funkti -podrzędny kluczyk lub – sterowanie zewn?trznymi urz?dzeniami (moduł ? CDN-I/O) – potrójny kluczyk
– w??czenie lub wy??czenie dost?pu do sterowania zewn?trznymi urz?dzeniami osobno dla ka?dego lokalu
– mo?liwo?? pod??czenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
– szerokie mo?liwo?ci indywidualnej konfiguracji ustawie? dla ka?dego lokalu
– intuicyjna i komfortowa obs?uga i konfiguracja
– opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
– opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
– mo?liwo?? ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
– funkcja automatwania dla ka?dego lokalu
– funkcja otwierania konytarzowego
– funkcja portierska
– mo?liwo?? wpisania dowolnego mas. 6 znakowego tekstu na wy?wietlaczu podczas przekierowania portierskiego
– mo?liwo?? wpisania dowolnego mas. 6 znakowego tekstu na wy?wietlaczu podczas przekierowania portierskiego
– regulowana liczba otwarie? podczas rozmowy (1–3)
– obs?uga elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
– 8 kodów
– 8 przyjaznych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
– przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
– wbudowana p?ta indukcyjna T (oznaczona mi?dzynarodowym symbolem) dla osób korzystaj?cych z aparatu s?uchowego – g?os z g?o?nika domofonu przesy?any jest bezpo?rednio do aparatu s?uchowego
– wbudowana sygnalizacja optyczna: dioda czerwona sygnalizuje dzwonienie do lokalu, dioda ?ó?ta sygnalizuje odebranie rozmowy dioda zielona sygnalizuje otwarcie drzwi.
– wbudowana sygnalizacja d?wi?kowa – syntezator, który odtwarza komunikaty: „trwa wybieranie, proszi? czeka?" (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi s? otwarte, proszi? wej??" lub „numer nie odpowiada, proszi? spróbowa? po?niej".
Komunikaty dost?pne w j?zykach: polskim, angielskim i francuskim, w zale?no?ci od ustawionego j?zyka wy?wietlanych komunikatów w domofonie.
– programowanie z poziomu komputera bez zewn?trznego zasilania
– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomoc? kabla USB
– darmowe oprogramowanie dost?pne w zak?adce „do pobrania"
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV