Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-do-wag-przemyslowych-i-rejestratorow-dvr-p-26510.html



Konwerter do wag przemysłowych i rejestratorów DVR

Cena brutto	**1 100,87 zł**
Cena netto	**895,02 zł**
Numer katalogowy	**29453**
Kod producenta	**CONV POS-DVR**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest mikroprocesorowym urz?dzeniem, przeznaczonym do integracji wag przemys?owych i innych urz?dze? typu POS z rejestratorami cyfrowymi Video.
Przeznaczony jest do ograniczana ilo?ci powtarzaj?cych si? komunikatów, wysy?anych do urz?dze? DVR, które wklejane s? do obrazu z kamer. Zbyt cz?ste nadawanie informacji wprzez wagi przemys?owe, powoduje brak czytelno?ci informacji zapisywanych przez rejestratory Video a nawet ich czasowe blokowanie.

Konwerter posiada wiele definiowanych opcji, które pozwalaj? na identyfikowanie pakietów, odfiltrowanie zb?dnych danych oraz umo?liwia dodawanie w?asnych znaków (nag?ówki i zako?czenia linii (HEX) lub w?asne ci?gi znaków ASCII).

CONV POS-DVR posiada do dyspozycji 2-kierunkowy port RS232 lub 2 porty RS-485, przez które wysy?ane i odbierane s? pakiety danych. Dane przychodz?ce do konwertera mog? by? wprowadzone za pomoc? wej?cia RS-232 lub PORTU 1 (RS-485) – jednak nie powinny by? u?ywane obydwa jednocze?nie. Po przetworzeniu dane wysy?ane s? jednocze?nie na wyj?cie RS-232 i PORT 2 (RS-485).

Elastyczne mo?liwo?ci konfiguracyjne realizowane s? przez USB, za pomoc? oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator. Posiada kilka mo?liwo?ci identyfikacji pakietów, przez rozpoznawanie ci?gu bajtów na ko?cu lub pocz?tku pakietu oraz przez wykrywanie przerwy w nadawaniu. Warto?? poszczególnych bajtów oraz czas przerwy s? definiowane.

Filtrowanie pakietów odbywa si? wed?ug kryteriów czasowych oraz wykrywania zmian w pakiecie z regulowanym zakresem danych, dane do rejestratora mog? by? wysy?ane wy??cznie z okre?lonymi odst?pami, tylko po wykryciu w nich zmian lub z po??czeniem obydwu warunków.

Konwersja danych obejmuje ucinanie z pakietów na pocz?tku i na ko?cu z definiowan? ilo?ci? bajtów, co pozwala na usuni?cie zb?dnych znaków. W ich miejsce mog? by? wstawione w?asne znaki w postaci hexadecymalnej, znak zako?czenia linii lub karetki ale równie? prefix sk?adaj?cy si? z wielu znaków ASCII.

Konfiguracj? konwertera umo?liwia monitor danych, obs?ugiwany przez USB i oprogramowanie Ewimar Firmware Upgrader / Configurator. Wy?wietla on przychodz?ce i wychodz?ce pakiety danych w postaci hexadecymalnej lub ASCII, równie? pogl?d danych przed identyfikacj? pakietów.

Przeznaczeniem konwertera jest integracja wag i urz?dze? POS z systemami CCTV, jednak jego zastosowanie jest uniwersalne i mo?e by? u?ywany w systemach sterowania, automatyki, itp.

System zmiany oprogramowania pozwalana zaadoptowanie konwertera do innych celów, je?eli w obecnym systemie nie b?dzie ju? u?ywany.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Porty wej?ciowe	RS-232, RS-485
Porty wyj?ciowe	RS-232, RS-485
Wykrywanie nag?ówka	2 bajty
Wykrywanie zako?czenia	2 bajty
Wykrywanie przerwy	Definiowany czas
Usuwanie danych	Definiowana d?ugo??
Wykrywanie zmian	Definiowany zakres danych
Filtrowanie powtórze?	czas, zmiana danych
Dodawanie danych	2 bajty nag?ówka, 2 bajty zako?czenia
Dodawanie znaczników	CR, LF

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Dodawanie prefiksu	ASCII do 16 znaków
Monitor podgl?du	Dane wej?ciowe, pakiety
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Wymiary	83 x 106 x 32 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port