Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sterownik-do-tasm-led-rgb-control-box-44-pilot-p-6617.html



Sterownik do taśm LED RGB Control Box-44 + pilot

Cena brutto	**48,52 zł**
Cena netto	**39,45 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06930**

Opis produktu

Sterownik do sznurów RGB (44 przyciski)

Sterownik RGB umożliwia zdalną kontrolę oświetlenia RGB takiego jak: taśmy i listwy LED RGB, halogeny RGB. Za pomocą kontrolera można również sterować trzema różnymi obwodami jednokolorowymi. Sterownik do taśm RGB pracujący w technologii IR. Sterowanie pracą kontrolera odbywa się za pomocą pilota na podczerwień. Urządzenie stosuje się w zaawansowanych systemach oświetleniowych nowoczesnych lokali, domów, klubów itp. Doskonale nadaje się do podświetlania reklam, estrad, wystaw sklepowych, mebli, tworzenia akcentów świetlnych. Dodatkową funkcją jest możliwość definiowania własnych kolorów i odcieni oraz zapisywania ich w pamięci urządzenia. Montaż i podłączenie jest proste i intuicyjne. Sterownik posiada wyprowadzone gniazdo do podłączenia taśmy RGB.

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania 12 VDC
Przyłącza - przewody podłączeniowe sterowania diodami
Wspólny plus zasilania
Wyjście RGB 3 x 12VDC
Obciążalność prądowa wyjść < 2A na kanał
Zakres temperatur pracy -25 C - 60 C
Wymiary 50 x 35 x 22 mm

FUNKCJE PILOTA:
- Przycisk ON/OFF
- Przycisk PAUSE/PLAY do zatrzymywania sekwencji w dowolnym momencie
- Program speed up/speed down do sterowania prędkością sekwencji
- Przyciski do sterowania stopniem podświetlenia
- 20 przycisków włączających na stałe kolory: czerwony, zielony, niebieski, biały oraz po cztery odcienie tych kolorów
- Przycisk FLASH uruchamiający wyświetlanie następujących kolorów: czerwony, zielony, żółty, niebieski, purpurowy, turkusowy, biały
- Przycisk AUTO uruchamiający wyświetlanie trybu demonstracyjnego
- Przycisk FLASH uruchamiający funkcję szybkiego strobo dla koloru białego
- Przycisk JUMP3 uruchamiający kolory RGB
- Przycisk JUMP7 uruchamiający kolory: biały, błękitny, żółty, zielony, purpurowy, niebieski, czerwony
- Przycisk FADE3 uruchamiający kolory RGB z płynnym przejściem
- Przycisk FADE7 uruchamiający wolną sekwencję płynnego przejścia następujących kolorów: czerwony, żółty, zielony, turkusowy, niebieski, purpurowy, biały.

Pomiędzy kolorami nasyconymi odtwarzane są również barwy pastelowe i pośrednie.
- 6 przycisków DIY służących do definiowania własnych odcieni barw i zapisywania ich do pamięci
- 6 przycisków zmiany natężenia kolorów RGB